



Manual de Usuario Resumido

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ENTRADA MONO

- 1. SENS Ganancia de entrada
- 2. 48V Alimentación Phantom para las entradas XLR
- 3. RNGE Para cambiar a niveles de Línea en entrada XLR
- 4. PHASE Cambia la fase de la entrada
- HI-PASS Activa el Filtro Pasa-Altos
- 6. EQ Sección de Ecualización
- 7. Activa/Desactiva la EQ
- 8. SOLO Función de Solo pre-fader y pre-mute
- 9. CUT Activa/Desactiva el canal. También funciona como mute en escenas MIDI
- 10. Fader de 100mm
- 11. AUX 1-8 Envíos auxiliares del 1 al 8 con selección por pares de pre o post-fader
- 12. DIR Al activarse utiliza el auxiliar 8 como control de salida directa. Si no está activado, la salida directa es post-fader por definición.
- 13. Asignación a bus MIX (mezcla), MNO (mono), 1-2, 3-4, 5-6, y 7-8 (sub-grupos) con PAN para envío a pares o impares
- 14. LED de 8 segmentos para monitorizar señal de entrada

ENTRADA ESTEREO

- 1. SENS Ganancia de entrada
- 2. Left PHASE Cambia la fase del canal derecho de la entrada
- 3. WIDTH Controla la amplitud de la imagen estéreo desde mono a realce máximo
- 4. EQ Sección de Ecualización
- 5. Activa/Desactiva la EQ
- 6. CUT Activa/Desactiva el canal. También funciona como mute en escenas MIDI
- 7. SOLO Función de Solo de suma mono pre-fader y post-EQ
- 8. MUTE SAFE Permite aislar la función de mute del canal aún cuando se activa un SOLO en otro canal, o en un sistema de mutes MIDI.
- 9. Fader de 100mm
- 10. AUX 1-8 Envíos auxiliares del 1 al 8 con selección por pares de pre o post-fader. Puede enviarse una señal de suma mono o canal izquierdo en envíos impares y derecho en pares (selección mediante jumpers internos)
- 11. Asignación a bus MIX (mezcla), MNO (mono), 1-2, 3-4, 5-6, y 7-8 (sub-grupos) con BAL en posición central para envío estéreo. El envío a MNO es una suma mono de la señal
- 12. BAL para variar los niveles relativos de la señal estéreo a derecha o izquierda
- 13. LED de 8 segmentos para monitorizar señal de entrada

SALIDA DE GRUPO / MASTER AUX / SALIDA DE GRUPO

- 1. Ajuste de sensibilidad (Línea/Micro) mediante tornillo.
- 2. WIDTH Controla la amplitud de la imagen estéreo desde mono a realce máximo
- 3. EQ Sección de Ecualización
- 4. SOLO Función de Solo de suma mono pre-fader y post-EQ
- 5. CUT Activa/Desactiva el canal. También funciona como mute en escenas MIDI
- 6. Asignación a bus MIX (mezcla), MNO (mono), 1-2, 3-4, 5-6, y 7-8 (sub-grupos) con BAL en posición central para envío estéreo. El envío a MNO es una suma mono de la señal
- 7. BAL para variar los niveles relativos de la señal estéreo a derecha o izquierda
- 8. AUX 1 y AUX 2 son envíos auxiliares de suma mono, mientras que el interruptor 3-4 selecciona los buses auxiliares 3 y 4 como envíos
- 9. AUX Control de envío auxiliar del 1 al 4. Los 5 al 6 se alojan en los módulos de matriz
- 10. AFL Para envíos después de fader (post-fader)
- 11. SWAP Para intercambiar los controles de GRUPO y AUXILIAR. Cuando está activado, el bus auxilar pasa a ser el fader de 10mm (12) y el bus de grupo, el potenciómetro (9)
- 12. Fader de 100mm para control de grupo
- 13. AFL Para escucha de la salida de grupo después de fader (post-fader)
- 14. CUT Activa/Desactiva el canal
- MIX Envía la salida del grupo a los buses izquierdo y derecho principales, dependiendo del control PAN
- MNO Envía la salida del grupo al bus de salida mono. El control PAN no afecta a este envío
- 17. RET selecciona el medidor para leer la señal del retorno estéreo en lugar de leer la señal de grupo

SALIDA DE MATRIZ/MASTER AUX/SALIDA DE GRUPO

- Control de entradas a la matriz para las salidas de los 8 grupos, canales izquierdo y derecho de mezcla y mono
- 2. MATRIX Potenciómetro para control de salida master de la matriz
- 3. AFL Para escucha de la salida de matriz después de fader (post-fader)
- 4. CUT Activa/Desactiva el canal. También funciona como mute en escenas MIDI
- MTX Selecciona el medidor para leer la salida de la matriz en lugar de la salida de grupo

SECCION MASTER

- Faders principales de mezcla. Mediante el interruptor FADER MODE (accesible mediante destornillador) se puede seleccionar uno de los dos modos siguientes:
 - L/R Mono: El fader izquierdo controla los dos canales estéreo principales y el fader de la derecha controla el canal mono de salida
 - L R: Este modo permite controlar los dos canales estéreo de forma independiente y el canal mono no tiene entonces control y se ajusta a 0dB de nivel
- 2. Interruptor para ajuste de sensibilidad del nivel de retorno 2-TRACK
- 3. B Selecciona las entradas B de las entradas 2-TRACK
- 4. 2-TRACK LEVEL Control de nivel de las entradas 2-TRACK
- 5. MIX Envía la señal a la salida principal de mezcla
- 6. 2TRK Para enviar a la sección de monitores la señal 2-TRACK
- 7. PFL/AFL TRIM Ajusta el nivel de las señales de solo
- 8. SOLO CLR Botón que se ilumina cuando algún PFL o AFL está activo. Al presionarlo los desactiva todos
- AUTO CANCEL ENBL activa la función de SOLO o AFL único, de tal manera que solamente un SOLO o AFL pueden activarse simultáneamente
- SIP Permite activar los mutes de los canales que no están en SOLO (excepto de los que están en SAFE mediante jumpers)
- 11. Control de nivel de monitores y auriculares. Este nivel es independiente del nivel general (no afecta a la mezcla, sólo a la escucha)
- 12. TALKBACK para conectar un micrófono de órdenes y control rotatorio para ajustar su nivel
- 13. EXT Envía la señal del micrófono de órdenes a los altavoces externos del estudio (salida EXT OUT XLR)
- 14. AUX 1-4 Envía la señal del micrófono de órdenes a los buses auxiliares 1 al 4
- 15. AUX 5-8 Envía la señal del micrófono de órdenes a los buses auxiliares 5 al 8
- 16. GRP Envía la señal del micrófono de órdenes a los 8 buses de grupo
- 17. ON Produce Ruido Rosa si se activa
- 18. TONE Produce una onda sinusoidal en lugar de Ruido Rosa (posibilidad de seleccionar a qué frecuencia)
- 19. LEVEL La señal del oscilador es enviada a los buses de grupos, auxiliares, estéreo y mono, y además dispone de salida externa. Este control ajusta el nivel del oscilador
- 20. PSU STATUS LED que muestra el estado de la fuente de alimentación (estabilidad)

ESCENAS MUTE / MUTE DE GRUPOS Y SECCION MIDI

- DISPLAY Muestra información como la escena actual, número de escena e información de los controles MIDI. Cuando los puntos están en intermitente, espera confirmación para grabar
- UP Para incrementar el número de escena. También se utiliza como botón SI para confirmar acciones. Si se mantiene presionado el botón, se acelera el proceso de cambios
- 3. DOWN Para descender el número de escena. También se utiliza como botón NO para negar acciones. Si se mantiene presionado el botón, se acelera el proceso de cambios
- RCL Sirve para activar realmente una escena. Si se presiona junto con el botón UP o DOWN, la escena seleccionada será llamada
- STO Para grabar los cambios hechos en una escena. También para grabar los parámetros MIDI
- 6. PROG CHANGE Permite mostrar en el display el número de cambio de programa MIDI y canal MIDI correspondiente. Una vez activado, utilice las flechas para cambiar el número de cambio de programa (de 0 127)
- 7. PREVIEW Permite comprobar cualquier cambio en una escena sin afectar el estado actual de la mesa. Muy útil en actuaciones en directo
- 8. ACTIVE Para volver la mesa modo activo. Cualquier CUT que se realice, afectará al audio
- MIDI CHANNEL Para visualizar el número de canal MIDI. Utilice las flechas para cambiar el número de canal MIDI (1 a 16 y ANY)
- 10. MIDI ACTIVITY LED Se ilumina cuando se transmite o recibe información MIDI
- 11. Los 8 botones Mute Group o Mute Scene
- 12. DUMP OUT Para volcados MIDI de los parámetros de la mesa hacia el exterior
- 13. DUMP IN Para volcar a la mesa parámetros vía MIDI
- 14. CPU RESET Para desactivar el módulo MIDI sólo en caso de fallo de la fuente de alimentación. Los mutes siguen funcionando en modo manual